


TRAVELtattoo

ORIGINAL

PEN

NOTICE D'UTILISATION



Contient une machine Travel Pen Original, une batterie et deux manchons.

Allumer votre machine

Pour allumer votre machine, **appuyez 2 secondes sur le bouton** ⏪

Vous pouvez maintenant apercevoir sur votre écran le mode Pause avec une indication de votre temps de travail. La machine s'allumera toujours en mode "pause". Pour la mettre en mode "active", appuyez une nouvelle fois sur le bouton ⏪ afin d'afficher l'écran principal. Ainsi, vous retrouverez le niveau de batterie, le temps de travail, le voltage en cours ainsi que la vitesse.

Régler votre voltage

Pour régler simplement votre voltage, vous devez être en mode "active", la machine doit être en marche. **Appuyez sur le bouton + pour augmenter le voltage, et le bouton — pour le réduire.**

Mode "Pause"

Vous pouvez mettre votre machine en pause après votre session de tatouage. Il suffit d'**appuyer rapidement sur le bouton ⏪** lorsque la machine est déjà active. L'écran Pause ainsi que votre temps de travail apparaîtront ensuite. Le mode pause vous permet également de mémoriser vos paramètres jusqu'à ce que vous réaktiviez votre machine.


Changer l'orientation de l'écran

Améliorez votre confort de lecture en changeant l'orientation de votre écran. Pour cela, appuyez **simultanément sur les boutons + et —**. Que vous soyez droitier ou gaucher, cette machine s'adapte à vous.

TRAVELtattoo

ORIGINAL

USER MANUAL



Start your machine

To start your machine, **press  for 2 seconds**.

The Pause mode will appear on your screen, with your working time. The machine will always switch on in 'pause' mode. To display the main screen, press  again. Your machine is now active.

Then, a number of settings will be displayed, including battery level, working time, voltage and Cycles per seconds (Hz).

Adjust the voltage

To adjust your voltage, make sure your machine is active.
Then **press +** to increase the voltage and **-** to reduce it.

"Pause" mode


You can pause the machine with a simple press and memorize your different settings. To do so, **press ** when the machine is already active. The Pause mode will appear with your working time, so you can track your session time directly on your machine.

Change screen orientation

Change the direction of the screen easily by pressing simultaneously **+** and **-**. This personalized setting ensures easy reading of information, thus improving your comfort.

TRAVELtattoo ORIGINAL PEN

INSTRUCCIONES DE USO



Encendido de la máquina

Para encender la máquina, **pulse el botón** durante 2 segundos.
Ahora puedes ver el modo «pausa» en tu pantalla, con una indicación de la duración de tu sesión.

La máquina se encenderá siempre en modo «pausa». Para poner la máquina en modo «activo», pulse de nuevo el botón para visualizar la pantalla principal.

Se muestra una serie de información y parámetros, como el nivel de la batería, el tiempo de trabajo, la tensión actual y los hercios.

Ajuste de la tensión de la máquina

Para ajustar el voltaje de su máquina, ésta debe estar en modo «activo»
Pulse el botón + para aumentar la tensión y el botón - para reducirla.

Modo Pausa

Puedes pausar la máquina después de la sesión de tatuaje. **Pulse rápidamente el botón** cuando la máquina ya esté activa. Aparece la pantalla «pausa», que muestra la hora de tu sesión. El modo de pausa también te permite guardar los ajustes hasta que vuelvas a activar la máquina.

Cambiar la orientación de la pantalla

Mejora tu comodidad de lectura cambiando la orientación de la pantalla.
Para ello, **pulse simultáneamente los botones** + y -
Tanto si eres diestro como zurdo, esta máquina se adaptará a ti.